
www.trustsmarthome.com



BEDIENUNGSANLEITUNG

Artikelnummer 78075 Version 1.0

Besuchen Sie www.trustsmarthome.com
für die neuesten Anweisungen

FUNK-WANDSCHALTER

Lesen Sie diese einfachen Hinweise. Es kann gefährlich sein, die Hinweise nicht zu beachten, und bei fehlerhafter Installation erlischt jede Garantie für dieses Produkt.

KOMPATIBILITÄT

Dieser Sender funktioniert mit allen Trust SmartHome Empfängern.

FUNKTIONALITÄT

Ein/Aus, Dimmfunktion (nur wenn der Empfänger ein Dimmer ist) und Auf/Ab/Pause (nur von Empfängern für elektrische Leinwände unterstützt).

TECHNISCHE DATEN

- | | |
|------------------------|---|
| • Batterie | 1x 3 Volt CR2032 Lithium |
| • Funkfrequenz | 433,92 MHz |
| • Funkreichweite: | Bis 30 m in Gebäuden/70 m im Freien (bei optimalen Bedingungen) |
| • Ausschaltverzögerung | 5, 30 Sekunden oder 2, 10, 30 Minuten oder 1, 3 Stunden |

HINWEISE

- Jeder Trust SmartHome Dimmerempfänger hat eine andere Dimmgeschwindigkeit. Verwenden Sie möglichst einen AWST-8800 für jeden Dimmerempfänger, um nicht gleichzeitiges Dimmen zu vermeiden.

FUNKSIGNAL

- Das Funksignal (433,92 MHz) dringt durch Wände, Fenster und Türen.
- Reichweite in Gebäuden: bis 30 m. Reichweite im Freien: bis 70 m. (unter optimalen Bedingungen)
- Die Reichweite hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten ab, z. B. vom Vorhandensein von Metallen. So kann zum Beispiel die dünne Metallbeschichtung von Isolierglas die Reichweite von Funksignalen beeinträchtigen.
- Der Einsatz dieses Geräts außerhalb der EU kann Einschränkungen unterliegen. Prüfen Sie ggf., ob dieses Gerät den örtlichen Vorschriften entspricht.

BATTERIE

Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Extreme Temperaturen verringern die Kapazität und Lebensdauer der Batterie. Wechseln Sie die Batterie, wenn die Reichweite des Senders nachlässt.

Batterien nicht zerkleinern oder verbrennen.. Batterien nach örtlichen Bestimmungen entsorgen. Bitte wenn möglich der Wiederverwertung zuführen. Nicht als Haushaltsabfall entsorgen.

LEBENSERHALTENDE SYSTEME

In keinem Fall dürfen Trust SmartHome Produkte für lebenserhaltende Systeme oder andere Zwecke, in denen Störungen zu lebensgefährlichen Situationen führen können, verwendet werden.

STÖRUNGEN

Störungen können die Funktion von allen mit Funk arbeitenden Geräten beeinträchtigen. Der Abstand zwischen zwei Empfängern sollte mindestens 50 cm betragen.

REPARATUR

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt reparieren. Im Gerät befinden sich keine Bauteile, die der Benutzer selbst warten kann.

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Dieses Produkt ist nicht wasserbeständig. Halten Sie es trocken. Feuchtigkeit verursacht Korrosion an der internen Elektronik.

REINIGUNG


Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel.

HANDHABUNG

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen Sie nicht gegen das Gerät und schütteln Sie es nicht. Raue Handhabung kann die Leiterplatten und Feinmechanik im Gerät beschädigen.


UMWELT

Setzen Sie das Produkt nicht starker Wärme oder Kälte aus, da dies elektronische Leiterplatten beschädigen oder ihre Lebensdauer verkürzen kann.




1. Öffnen des Wandschalters

Trennen Sie den Taster mit einem schmalen Schraubendreher von dem Rahmen.




2. Trainieren des Trust SmartHome Empfängers mit Code

Zum gleichzeitigen Steuern von einem oder mehreren Empfängern weisen Sie den Sendecode einem oder mehreren Empfängern zu. Das Verfahren zum Lernen der Codes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Empfängers. Senden Sie ein ON-Signal. Dazu drücken Sie die Taste [ON], während der Lernmodus aktiv ist.





3. Einstellen der Ausschaltverzögerung

In Position [0] bleibt das Licht eingeschaltet, bis Sie von Hand ein OFF-Signal senden. Wenn Sie den Sender auf 5, 30 Sekunden oder 2, 10, 30 Minuten oder 1, 3 Stunden einstellen, sendet der Sender nach der gewählten Zeit automatisch ein OFF-Signal. Wenn Sie in der Zwischenzeit ON drücken, startet der Wandschalter den Countdown von neuem.



4. Befestigen des Senders mit Schrauben

(1) Schrauben Sie das Unterteil des Funkwandschalters auf eine flache Oberfläche, z. B. eine Wand. (2) Drücken Sie den Rahmen wieder auf das Unterteil, und drücken Sie den Taster auf den Rahmen.



5. Befestigen des Senders mit doppelseitigem Klebeband

(1) Kleben Sie doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite des Funkschalters. (2) Kleben Sie das Unterteil des Funkschalters auf eine flache Oberfläche, z. B. eine Wand.


6. Einen oder mehrere Trust SmartHome Empfänger steuern

Den AWMT-8800 können Sie einem Empfänger zuweisen, oder mehreren Empfängern zur gleichzeitigen Steuerung. Das Verfahren zum Lernen der Codes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Empfängers.




7. Handbedienung eines Trust SmartHome Ein-Aus-Empfängers

(1) Zum Einschalten des Empfängers drücken Sie einmal auf ON. (2) Zum Ausschalten des Empfängers drücken Sie auf OFF.




8. Handbedienung eines Trust SmartHome Dimmerempfängers

(1) Zum Einschalten des Empfängers drücken Sie einmal auf ON. (2) Zum Aktivieren des Dimm-Modus drücken Sie noch einmal auf ON. Die Lampe wird langsam auf- und abgedimmt. (3) Zur Auswahl der gewünschten Lichtstärke drücken Sie ein drittes Mal auf ON. (4) Drücken Sie zum Ausschalten des Empfängers auf OFF.



7. Handbedienung eines Trust SmartHome Empfängers für elektrische Leinwände

- (1) Send an ON-signal to raise the screen.
 - (2) Send an ON-signal again to stop.
 - (3) Send an OFF-signal to lower the screen.
 - (4) Send an OFF-signal again to stop.
- Read the receiver's manual to reverse the direction of the screen, if needed.



Wechsel der Senderbatterie

(1) Öffnen Sie den Wandschalter mit einem Schraubendreher. (2) Legen Sie eine neue 3-V-Lithiumbatterie (CR2032) richtig gepolt ein. (3) Lassen Sie den Taster wieder im Rahmen einrasten.

Konformitätserklärung

Trust International B.V. erklärt hiermit, dass das TRUST SMART Home-produkt:

Modell:	AWST-8800 Funk-Wandschalter
Artikelnummer:	78075
Vorgesehene Verwendung:	In Innenräumen

den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben folgender Richtlinien entspricht: EMV-Richtlinie (2014/30/EU), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), RoHS-Richtlinie (2011/65/EC), R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC). Das Produkt ist mit den folgenden Normen/Standards kompatibel:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 55022: 2010+AC:2011
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 62479:2010
EN 61000-4-3 : 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013

Hersteller/Bevollmächtigter,



H. Donker, Einkaufsleiter
Dordrecht, 1-1-2015

TRUST SMART Home
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.trustsmarthome.com



Führen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer wenn möglich der Wiederverwertung zu. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll.

■ Besuchen Sie www.trustsmarthome.com für die neuesten Anweisungen.

Garantie

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Garantie ab Kaufdatum, welche in Ihrem Land Anwendung findet. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.trustsmarthome.com/warranty/

Urheberrechtsschutz

Der Inhalt der "Bedienungsanleitung" unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Das Vervielfältigen oder Kopieren ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung untersagt. Die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Beachten Sie die Updates hierzu auf der Website www.trustsmarthome.com